

Všeobecné podmínky pro montáž teras

Podklad musí být zhutnělý a rovný. Jako podklad je vhodný beton, stará dlažba, štěrk, kačírek. V případě použití štěrku je potřeba vrstvu hrubého štěrku min. 15-20 cm a na něj jemnější štěrk min. 5cm vrstvu, kterou je nutno zarovnat. Podklad by měl být před pokládkou suchý, čistý, odmaštěný, dostatečně nosný, v chráněných i nechráněných lokalitách a dostatečně vyrovnaný.

K zabránění prorůstání rostlin je možno povrch překrýt plastovou fólií.

- Ke konstrukci roštu se používá podkladní hranol z exotické dřeviny Bangkirai 45 x 65 mm . Hranoly se kladou maximálně 50 cm od sebe.
- Je nutné dodržovat minimální mezeru mezi jednotlivými prkny 3 – 5 mm, kvůli roztažnosti dřeva, jsou přijatelné rozdíly v šířce jediného prken i 5 mm díky rozdílné vlhkosti dřeva.
- Při montáži terasy se **NESMÍ** použít spojovací materiál podléhající korozi (např. železné vruty) ani jiný než doporučený vrut. V důsledku koroze těchto materiálů dřevo v místech spoje černá. Nesmírné škody může způsobit flex-prach, celá terasa může zčernat. Terasa by neměla přijít do styku s žádným jiným kovem než nerezí. Pokud např. necháte ležet na terase kladivo, do rána se objeví černý flek, který nejde ničím odstranit.
- Montáž nerez vruty – každou palubky připevnit dvěma zesílenými nerez vruty speciálně určenými pro montáž teras – dodávané firmou BERNER, vyrobené z ušlechtilé nerez ocele 5x50 k podkladnímu hranolu z vrchu (cca 36 ks/m²), při použití méně kvalitních vrutů, či menšího množství hrozí odtržení prken kvůli kroucení dřeva nebo „ustřížení“ šroubů vnitřním pnutím. Prkna je třeba předvrtávat. Tím se zabrání praskání dřeva a spoj je pevnější.
- V místě napojování prkna musí být umístěny 2 podkladní hranoly vedle sebe. Každé prkno musí být připevněno do vlastního hranolu. Spára musí být dodržena i na čelních spojkách.
- Po pokládce je nutno vždy provést ošetření speciální olejovou lazuroou (vydatnost balení 2,5 L na cca 1 L 20 m², schnutí jednoho nátěru cca 12 hod). Důsledkem neprovedení povrchové úpravy může být popraskání prken a terasa rychle získá patinu. Doporučujeme olejovou lazuru s pigmentem, která má větší UV ochranu.
- Při větším znečištění terasových prken, dokonce v případě zmiňovaného poškození flexi prachem, či stykem dřeviny s korodujícím materiálem lze použít speciální čisticí prostředek OSMO čistič, který terase navrátí původní vzhled. Po užití tohoto prostředku je třeba terasu natřít olejem OSMO.