

Všeobecná upozornění, návod na údržbu

Dřevo je přírodní materiál s charakteristickými vlastnostmi. Suky, přirozená barevnost dřeva a celková „živost“ zvyrazňují krásu přírodního materiálu. Říká se, že dřevo „dýchá“. Neustále přijímá nebo vydává vlhkost ve snaze docílit konstantního bodu nebo rovnováhy. Mezi charakteristické vlastnosti patří i rozměrové změny. Dřevo „pracuje“ v závislosti na okolní vzdušné vlhkosti. Mezi tyto změny se řadí i tzv. „korýtkování“ podlahy a drobné šířkové odchylky. Tyto odchylky nejsou závadou, ale vlastností dřeva. Aby byly co nejmenší, doporučujeme regulaci vzdušné vlhkosti. Ta by se měla pohybovat v rozpětí 40 – 65%. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topicím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, olejovým malbám a v neposlední řadě také Vám osobně.

Jelikož tvrdé voskové oleje OSMO svým složením působí jako dostatečná ochrana dřevěné podlahy, můžete tuto podlahu čistit od běžných nečistot obvyklými způsoby jako jsou vytírání vlhkým hadrem (tzn. dobře vyždímaným hadrem) nebo mopem, luxování atd. K vytírání používejte čistou vodu bez rozpouštědel. 1 x nebo 2 x měsíčně doporučujeme přidat do vody univerzální čistič WACHSBODEN CLEANER nebo OSMO WISCH – FIX WISCHWASSERZUSATZ (vytřít do sucha).

Upozornění: Nově položené podlahy s povrchovou úpravou v prvních týdnech čistěte pouze nasucho, zametejte nebo vysávejte.

Renovace celé podlahy se provádí v závislosti na opotřebení podlahy. Pro příležitostnou renovaci ošetřete vyčištěné plochy pomocí tenké vrstvy tvrdého voskového oleje OSMO, nechte důkladně vyschnout případně přešetřete. Toto se může částečně provádět i na zvláště opotřebených místech. Není požadováno přebrušování. Zvláště odolné skvrny je možné snadno odstranit pomocí prostředku na ošetření voskem a čištění OSMO (při aplikaci dodržovat pokyny dle návodu)

Doporučení: opatřete nohy nábytku podle možnosti filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. Pod křesla s kolečky použijte podložky, které chrání podlahu před poškrábáním.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s dřevěnou podlahou a doufáme, že Vám tento návod na ošetřování a čištění bude nápomocen. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití všech čistících a ošetřovacích prostředků jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. Výše uvedené údaje jsou založeny na mnoha laboratorních i praktických zkouškách. Vzhledem k tomu, že skutečnost, za které jsou produkty používány, jsou mimo kontrolu dodavatele a proto dodavatel ručí pouze za kvalitu zboží.